

Power Séries PC 2550



Manuel d'instructions

Programmation de la date et de l'heure

Étape 1 : Entrez dans la programmation de la date et heure

[*][6] + [code maitre] + [1]

Étape 2 : Entrez [HH :MM]

Étape 3 : Pesez [#] pour quitter

Note : Vous pouvez aussi utiliser le format 24h (8:00pm = 20h00)